


dhdh

속이 깊은 전기팬 사용 설명서

MODEL : JKHG-180E





CONTENTS

03 각 부분의 이름과 기능

04 안전상의 경고

05 안전상의 주의


06 손잡이 조립

07 사용방법

08 청소, 보관방법

09 고장신고 전 확인사항

10 제품사양 및 보증서



뚜껑손잡이 - 스탠드식으로 거치시 편리합니다.

유리뚜껑 - 강화유리로 내구성이 우수합니다.

스테인레스테두리 - 유리뚜껑을 스텐레스로 마감하여 안전하고 위생적입니다.

전기팬몸체 - 알루미늄으로 견고하고 가열성이 우수합니다.

방열판 - 스텐레스로 마감하여 위생적이고 본체의 열을 안전하게 방출합니다.

와이드손잡이 - 팬을 안전하고 편하게 이동할 수 있도록 크게 만들었습니다.

온도조절기 - 별도부품으로 팬의 온도조절에 사용합니다.

온도조절기 조립부 - 온도조절기를 꼽는 본체의 연결부로 이물질이나 물이 있지 않도록 해주세요

제품을 올바르게 사용하여 위험에서 신체적, 물적 피해를 미리 방지하기 위한 내용임으로 반드시 읽어주시고 꼭 지켜 사용해 주세요.

**경고**

「사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용」을 나타냅니다.

**주의**

「경상을 입을 가능성과 주택 및 재산 등의 손실이 발생할 가능성이 있는 내용」을 나타냅니다.

**금지**

하면 안 되는 「금지」 내용을 나타냅니다.

**지시**

지켜야 하는 「지시」 내용을 나타냅니다.

**경고**

전원은 반드시 전용콘서트에 꽂아주세요. (220V전용)
다른 전자기구와 함께 사용할 경우 전원이 단전되거나 화재의 원인이 됩니다.



제품을 고장난 상태에서 사용하지 마세요. 바로 본체의 전원스위치를 끄고 전원플러그를 콘센트에서 빼고
고객센터에 연락해주세요.
화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



젖은 손으로 전원플러그를 절대로 만지지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.



본제품과 맞지 않는 전기사양에 사용을 금합니다.
정격이 아닌 전기사양은 자칫 화재의 위험이 있습니다.



절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
이상작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



가열된 잔치팬에 찬물을 붓지마세요.
화상을 입을 우려가 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.
감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.



사용중이거나 사용직 후 팬은 고온이므로 손을 대지 마십시오.
화상의 원인이 됩니다.



바닥이 평평한 곳에서 사용하세요.
음식을 요리할때는 용기가 넘어서면 화상의 위험이 있습니다.




코드를 꽂을 때는 전원플러그를 확인하세요. 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우 그 제조사나 판매점 또는
유자격기술자(서비스기사)에 의해 교환 또는 수리하세요.
벗겨진 코드나 파손된 플러그는 화재, 감전 등의 원인이 됩니다.

- ❗ 국물이 넘치지 않도록 주의하세요.
넘친 국물이 온도 조절기 등을 손상시킬 우려가 있습니다.
- ❗ 제품을 임의대로 분해, 수리, 개조하지마세요.
이상동작으로 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ⊘ 필요 이상의 열은 삼가하세요.
내용물이 없는 상태에서 온도를 무리하게 가열시키면 위험하고 코팅변색 등 고장의 원인이 됩니다.
- ❗ 주변에 다른 열기구와 가까이 사용하지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.
- ❗ 끝이 뾰족한 물건으로 긁지 마세요.
금속재의 주걱이나 끝이 뾰족한 것으로 긁으면 금속코팅면이 상하게 되므로 수명이 단축됩니다.
- ❗ 온도조절기에 액체가 묻거나 충격을 주지마세요.
고장의 원인이됩니다.
- ⊘ 주걱을 쓰실때는 나무주걱으로 사용하고, 금속재주걱이나 금속재젓가락을 사용하지 마세요.
- ⊘ 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요.
- ❗ 줄이거나 굵은 요리를 하실때는 사용전 잔치팬 표면에 약간의 기름을 발라주세요.
- ❗ 화재방지 및 안전을 위해 설명서를 꼭 읽어보시고 사용하세요.
- ⊘ 전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지마세요.
코드부분의 피복이 손상되거나 단선되어 화재 및 감전으로 이어질 수 있습니다.
- ❗ 내용물이 끓어 넘치지 않도록 주의해주세요.
손잡이와 몸체등을 만지지 마세요.
- ❗ 천동이 칠 경우에는 전원플러그를 만지지마세요.
감전의 원인이 됩니다.
- ❗ 물속에 넣고 세척하지 마세요.
조절구에 물을 넣지 마세요.
- ⊘ 제품 청소시 밑부분은 절대 물에 담그지마세요. 본체 청소에는 물이 조금 닿는 방법으로 하고 부드러운 마른 행겔으로 닦아 보관하세요.
- ⊘ 음식을 요리시에는 어린이가 절대 곁에 있지 않게 하세요.
조절구에 물을 넣지 마세요.
- ❗ 화기가 있는 곳과 가까이 하지 마세요.
- ❗ 요리 후 음식물을 잔치팬에서 완전히 제거하시고 환풍이 잘되는 곳에 보관하세요.
잔치팬 표면이 벗겨질 수 있습니다.

소비 전력에 주의해 주십시오

본 제품과 여러 개의 전기제품을 동시에 사용하면, 차단기가 내려갈 경우가 있습니다.
주의해 주십시오. ※본 제품은 소비전력은 1800W를 사용합니다.




1. 각 부품을 그림과 같이 ①, ②, ③, ④, ⑤의 순서대로 끼워주세요.

2. 십자형 (+) 드라이버를 이용하여 시계방향으로 나사를 돌려주세요.


※ 유리뚜껑의 손잡이를 너무 강하게 조립하지 마세요.

과다한 압력으로 유리가 파손 될 수 있습니다.

안전한 조립을 위해 장갑을 착용한 후 유리뚜껑을 조립하는 것을 권장합니다.




1. 온도조절기를 끄기 전에 물을 묻힌 키친타올이나 깨끗한 물행주로 팬의 안쪽을 닦아 주세요.



2. 제품 본체 온도조절기 조립부에 온도조절기를 잘 맞게 연결해 주세요.
 * 온도조절기의 다이얼이 위쪽으로 향해 있어야 합니다.
 * 온도조절기의 온도가 꺼짐(off)에 있는지 확인해 주세요.
 * 온도조절기의 가열봉(가운데)이 온도조절기 조립부에 완전히 들어가 있도록 결합해 주세요.
 * 온도조절기를 빼실 때 가열봉이 뜨거울 수 있으니 팬이 완전히 식은 후 빼 주시고 빼실 때는 온도조절기 본체를 잡고 본체에서 분리해 주세요. 전원코드를 잡고 빼시면 코드가 손상되어 화재의 원인이 될 수 있습니다.


3. 전원코드를 콘센트에 꽂아 주세요.

- * 물이 묻은 손으로 절대 전원코드를 만지거나 조작하시면 안됩니다.
감전의 위험이 있으므로 위험합니다.



4. 온도조절기의 첫레벨부터 서서히 가열하여 사용해 주세요. 처음부터 높은 온도로 사용하시면 제품에 무리가 갈 수 있습니다.


- * 설정하신 온도의 레벨에서 표시기가 켜졌다 꺼졌다 하는 것은 자동으로 맞춘 온도에 맞게 작동하고 있는 것입니다.



5. 사용을 마치신 후에는 전원코드를 콘센트에서 분리하시고 팬이 충분히 식을 때까지 기다린 후 본체의 손잡이를 잡은 상태에서 온도조절기 몸체를 잡고 빼시면 됩니다.

- * 이때 가열봉이 채 식지 않아 뜨거울 수 있으니 주의해주세요.


청소방법




1. 본체는 가급적 키친타올이나 잘 짠 행주로 닦아주세요

* 본체의 팬을 물로 씻으셔도 되지만 온도조절기 조립부나 방열판에 물이 들어가지 않도록 해주시고 만약 물이 들어 갔을 경우 서늘하고 바람이 잘 통하는 곳에 충분히 두시고 물기가 완전히 마른 후 보관해 주세요.


* 본체를 통째로 물에 담그시면 안됩니다. 제품 내에 물기가 남아 사용시 누전에 의한 손상이 생겨 화재나 감전의 위험이 있습니다.



2. 팬의 바닥은 가급적 키친타올이나 잘 짠 행주로 닦아주시고 물로 씻을실 때는 바닥은 부드러운 재질이나 스펀지로 중성세제를 이용하여 가볍게 씻어 주세요. 거친 수세미등은 코팅바닥에 손상을 줄 수 있습니다.



보관방법



1. 습기가 없는 서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관해 주세요.

2. 온도조절기는 가급적 팬 안쪽에 넣어 보관하지 마시고 같은 장소에 별도로 보관해 주세요. 만약 팬 안에 넣어 보관하실 때는 온도조절기를 별도의 일회용백이나 지퍼백에 넣어 팬 안쪽에 넣어 팬 바닥의 굽힘을 방지해 주세요.



3. 팬을 다시 사용하기 전에 식용유로 팬의 바닥을 한번 닦아 주시면 바닥의 코팅손상을 막고 오래 사용할 수 있습니다.

고객센터에 문의하시기 전 다음의 사항을 한번 체크해주세요.

증상	확인사항
전원이 들어 오지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> - 전원코드가 콘센트에 잘 꼽혀 있는지 확인해주세요. - 온도조절기가 제품의 정품인지 확인해주세요. - 온도조절기와 본체의 온도조절기 조립부가 잘 결합되어 있는지 확인해주세요. - 온도조절기의 표시창이 꺼짐(off)으로 되어 있다면 살짝 온도를 높여보세요.
음식이 바닥에 눌러 붙어요.	<ul style="list-style-type: none"> - 온도조절기의 온도가 너무 높은 상태에서 요리를 하시지 않았나요? (팬의 바닥에 이물질이 없도록 키친타올 등으로 바닥을 잘 닦으시고 천천히 온도를 올리면서 다시 한번 해 보세요) - 처음에 살짝 기름을 바르시고 낮은 온도로부터 조리를 해 주세요. - 금속성 조리도구는 바닥의 코팅을 손상시킬 수 있습니다.
팬의 온도가 올라가지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> - 즉시 전원코드를 뽑으시고 사용하시는 전원이 220V인지 확인해 주세요. (전원이 220V가 맞다면 온도조절기와 본체의 온도조절기 조립에 꼭 맞게 잘 결합되어 있는지 확인해 주세요) - 온도조절기가 본체의 부품인지 확인해 주세요. - 설정하신 온도에 맞게 자동으로 켜짐과 꺼짐을 반복하는 제품임으로 설정온도를 조금 높게 해 봐주세요.

※ 위의 자가 점검에도 이상 증상이 있을 시 작동을 멈추시고 전원코드를 콘센트에서 뽑으신 후 고객센터로 문의 해 주세요.

제품사양

- 제품이름 속이 깊은 만능요리 전기팬
- 모델번호 JKHG-180E
- 구 성 품 스테인레스 찜판
- 외관크기 14×40×31cm

- 정격전압 220-240V~ 50/60Hz
- 소비전력 1800W
- 재 질 알루미늄합금, ABS
- 무 게 3.8kg(유리뚜껑 포함)
- 제 조 원 COCON 건강

중요사항 : 고객님의 권익을 보호하기 위해 이 양식을 작성하시어 제품구입처에 제출하시고 원본 영수증을 보관하십시오.

보 증 서

- 제품이름 : _____
- 모델번호 : _____
- 구매날짜 : _____
- 주 소 : _____

- 고객이름 : _____
- 구 매 처 : _____
- 연 락 처 : _____

- * 본 제품은 한국내에서의 사용에 따른 무상보증만 가능합니다. 해외에서의 사용이나
이상전기지역에서의 사용에 따른 수리는 무상보증기간에라도 적용되지 않습니다.
- * 소비자의 과실 및 파손에 의한 수리는 무상보증기간에 적용되지 않습니다.
- * 본 제품은 가정용제품으로 상업용목적의 사용으로 인한 보증기간은 무상보증기간의
1/2(6개월)을 적용합니다.

자세한 문의는 고객센터 (031-764-6690)에 문의하여 주세요.